

DIAGNOS TABELL

MODELLER:

AEI1G30LT - GR9FI30LTR5IAA

AEI1G30EMX - GR9FI30R5IBA

AEI1G40LT - GR9FI40LTR5IAA

AEI1G50LT - GR9FI50LTR5IAA

Korrekt drift av enheten:

- Om alla inomhusdelar är avstängda

- Om minst en inomhusenhet är PÅ

DL3 = ON

DL3, DL4 = ON

INDIKERING PÅ UTEDEL

× LED SLÄCKT

⦿ LED BLINKAR

LARMKOD	FELORSAK	DL 3	DL 4	DL 5	DL 6	DL 7
10	CDT GIVARE TRASIG ELLER EJ ANSLUTEN	×	⦿	×	×	×
9	OAT GIVARE TRASIG ELLER EJ ANSLUTEN	×	×	⦿	×	×
8	OCT GIVARE TRASIG ELLER EJ ANSLUTEN	×	×	×	⦿	×
7	ÖVERSTRÖM KOMPRESSOR	×	×	×	×	⦿
6	ÖVERHETTNING KOMPRESSOR	⦿	⦿	×	×	×
5	ÖVERSTRÖM FLÄKT	×	⦿	⦿	×	×
4	ÖVERHETTNING FLÄKT	×	×	⦿	⦿	×
3	FEL I INNEDEL	×	×	×	⦿	⦿
2	KOMMUNIKATIONSFEL	⦿	⦿	⦿	×	×
1	PFC SKYDD (*)	×	⦿	⦿	⦿	×

FÖRKLARINGAR

CDT = Kompressor hetgas temp

OAT = Uteluft temp

OCT = Utedel förångar temp

PFC = Fasvakt (*)

(*) Innebörd

Automatiskt skydd mot störningar och ostabilitet i matningsspänning

Orsak

1. För hög matningsspänning
2. För låg matningsspänning eller avbrott
3. Transienter eller spänningstoppar på matningsspänningen.
4. Dålig jordning

Åtgärd

Kontrollera att jordning är korrekt ansluten.
Kontrollera kvaliteten på matningsspänningen
Om felet återkommer, kontrollera kretskortet.