

TABLEAU AUTODIAGNOSTIC - AQUA UNIT



PRUDENCE !

Coupez l'alimentation et attendez jusqu'à ce que toutes les voyants sont éteintes avant de travailler dans la boîte électrique.

F

DISPLAY	VOYANTS SUR LA CARTE					DESCRIPTION
101	✱	✱	✱	✱	X	ERREUR PENDANT L'ESSAI
100	✱	X	✱	X	✱	ERREUR DE COMMUNICATION AVEC EMIX OU KIT 2 ZONES
20	✱	✱	✱	X	✱	ERREUR DE COMMUNICATION AVEC L'AFFICHAGE
19	✱	X	✱	✱	✱	ERREUR SUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE
18	✱	✱	X	X	✱	CAPTEUR DE PRESSION RÉFRIGÉRANTE DÉBRANCHÉ
17	X	✱	✱	X	✱	ERREUR HAUTE PRESSION
16	✱	X	X	✱	✱	ERREUR BASSE PRESSION
11	X	X	X	✱	X	SONDE ICT2 DOMMAGE OU DÉBRANCHÉ
10	X	X	✱	X	X	SONDE ICT1 DOMMAGE OU DÉBRANCHÉ
9	X	✱	X	X	X	SONDE SWT DOMMAGE OU DÉBRANCHÉ
8	✱	X	X	X	X	SONDE RWT DOMMAGE OU DÉBRANCHÉ
3	X	X	✱	✱	✱	ERREUR DE COMMUNICATION AVEC L'UNITÉ EXTÉRIEURE
2	X	✱	✱	✱	X	ERREUR PRESSION D'EAU
1	✱	✱	✱	X	X	PAS DE FLUX D'EAU
ORDRE	DL5	DL4	DL3	DL2	DL1	

O O O O O

X VOYANT ÉTEINT

O VOYANT ALLUMÉ

✱ VOYANT CLIGNOTANT