

## TABELLA AUTO-DIAGNOSI-AQUA UNIT



### PRECAUZIONE

Disconnettere l'alimentazione e attendere che tutte le spie siano spente prima di operare nel quadro elettrico.

X SPIA SPENTA

O SPIA ACCESA

⚡ SPIA LAMPEGGIANTE

DISPLAY	SPIE SU SCHEDA					DESCRIZIONE
101	⚡	⚡	⚡	⚡	X	ERRORE DURANTE IL COLLAUDO
100	⚡	X	⚡	X	⚡	ERRORE DI COMUNICAZIONE CON EMIX O KIT 2 ZONE
20	⚡	⚡	⚡	X	⚡	ERRORE DI COMUNICAZIONE CON DISPLAY
19	⚡	X	⚡	⚡	⚡	ERRORE SULL'UNITA' ESTERNA
18	⚡	⚡	X	X	⚡	TRASDUTTORE DI PRESSIONE REFRIGERANTE NON COLLEGATO
17	X	⚡	⚡	X	⚡	ERRORE ALTA PRESSIONE
16	⚡	X	X	⚡	⚡	ERRORE BASSA PRESSIONE
11	X	X	X	⚡	X	SONDA ICT2 DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
10	X	X	⚡	X	X	SONDA ICT1 DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
9	X	⚡	X	X	X	SONDA SWT DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
8	⚡	X	X	X	X	SONDA RWT DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
3	X	X	⚡	⚡	⚡	ERRORE DI COMUNICAZIONE CON UNITA' ESTERNA
2	X	⚡	⚡	⚡	X	ERRORE PRESSIONE ACQUA
1	⚡	⚡	⚡	X	X	FLUSSO ACQUA ASSENTE
GRADO	<b>DL5</b>	<b>DL4</b>	<b>DL3</b>	<b>DL2</b>	<b>DL1</b>	

O O O O O

X SPIA SPENTA

O SPIA ACCESA

⚡ SPIA LAMPEGGIANTE