

SELBSTDIAGNOSE

N.	LAMPEN			MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
	TIMER	OPERATION	STANDBY		
					
-				Heizung Funktion nicht verfügbar	Wählen Sie eine verfügbare Funktion
E1				Kommunikationsfehler mit HMI-Empfängerkarte (nur WiFi-Modell)	Rufen Sie den den Kundendienst
E2				Kondensatabsaugfehler (Schwimmerfehler)	Rufen Sie den den Kundendienst
E3				PFC-Fehler (Überstrom, Überspannung oder PFC-Kommunikationsfehler)	Rufen Sie den den Kundendienst
E4				Fehlfunktion des internen Lüfters	Rufen Sie den den Kundendienst
E5				Übertemperatur der Inverter-Karte (Kompressormodul)	Rufen Sie den den Kundendienst
E6				Kompressorüberstrom	Rufen Sie den den Kundendienst
E7				Fehlerhafter / nicht angeschlossen Innen-Luft Sensor (RAT)	Rufen Sie den den Kundendienst
E8				Fehlerhafter / nicht angeschlossen Sensor (Kondensator - ICT)	Rufen Sie den den Kundendienst
E9				Fehlerhafter / nicht angeschlossen Kompressor Durchflusssensor (CDT)	Rufen Sie den den Kundendienst

O = Ausgeschaltete Lampe

● = Eingeschaltete Lampe

⚡ = die Lampe blinkt