TABELLA DIAGNOSTICA

Modelli: AEI1G80BEMX - EMX3PH - AEI1G110BEMX - EMX3PH
GR9FI80R5IBB - R7IBA - GR9FI110R5IBB - R7IBA

VEDI LED DELLA SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO

× LED SPENTO

☼ LED INTERMITTENTE

O LED ACCESO

⚠ **ATTENZIONE**

DISCONNETTERE L'ALIMENTAZIONE E ATTENDERE CHE TUTTI I LED SIANO SPENTI PRIMA DI OPERARE NEL QUADRO ELETTRICO

101	☼	☼	☼	☼	×	ERRORE DURANTE IL COLLAUDO
100	☼	×	☼	×	☼	COMBINAZIONE UNITA' ESTERNA-INTERNE ERRATA
19	☼	×	☼	☼	☼	SONDA TESTA COMPR. DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
18	☼	☼	×	×	☼	SONDA NTTD DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
17	×	☼	☼	×	☼	SONDA WTTD DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
16	☼	×	×	☼	☼	SONDA NTTC DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
15	×	☼	×	☼	☼	SONDA WTTC DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
14	☼	×	☼	×	×	SONDA NTTB DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
13	×	☼	×	☼	×	SONDA WTTB DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
12	×	×	☼	×	☼	SONDA NTTA DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
11	×	×	×	☼	×	SONDA WTTA DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
10	×	×	☼	×	×	SONDA CDT DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
9	×	☼	×	×	×	SONDA OAT DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
8	☼	×	×	×	×	SONDA OCT DANNEGGIATA O NON COLLEGATA
7	×	×	×	☼	☼	ERRORE COMPRESSORE
6	×	×	☼	☼	×	SOVRATEMPERATURA PCB (MODULO COMPRESSORE)
5	×	☼	☼	×	×	ERRORE MOTORE VENTILATORE
4	☼	☼	×	×	×	SOVRATEMPERATURA PCB (MODULO VENTILATORE)
3	×	×	☼	☼	☼	PROTEZIONE PFC
2	×	☼	☼	☼	×	ERRORE SULLE UNITA' INTERNE
1	☼	☼	☼	×	×	ERRORE DI COMUNICAZIONE CON UNITA' INTERNE
GRADO	**DL5**	**DL4**	**DL3**	**DL2**	**DL1**	**DESCRIZIONE**

LEGENDA

PFC = Correttore fattore di potenza (*)
OCT = Temperatura batteria esterna
OAT = Temperatura aria esterna
CDT = Temperatura di mandata del compressore
WTTA = Temperatura tubo grande Porta A
NTTA = Temperatura tubo piccolo Porta A
WTTB = Temperatura tubo grande Porta B
NTTB = Temperatura tubo piccolo Porta B
WTTC = Temperatura tubo grande Porta C
NTTC = Temperatura tubo piccolo Porta C
WTTD = Temperatura tubo grande Porta D
NTTD = Temperatura tubo piccolo Porta D

(*) "Power Factor Correction" è una funzione speciale assolta dalla scheda di potenza per gestire e tenere sotto controllo l'alimentazione fornita all'unità.
La segnalazione di questo evento è da intendersi come una protezione automatica del sistema contro i disturbi e le instabilità presenti sull'alimentazione di rete.

Corretto funzionamento dell'unità:

×	×	×	O	O	SE ALMENO UNA UNITA' INTERNA E' ACCESA
×	×	×	×	O	SE TUTTE LE UNITA' INTERNE SONO SPENTE
DL5	**DL4**	**DL3**	**DL2**	**DL1**	**DESCRIZIONE**

O DL6 (ROSSO) ACCESO : ALTA TENSIONE PRESENTE (NORMALE FUNZIONAMENTO)
SOLO PER MODELLI TRIFASE