

INSTALLATION DER APP EWPE SMART

Die App EWPE SMART ist mit allen Smart-Geräten kompatibel, die entweder mit dem Betriebssystem Android oder mit iOS arbeiten.

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME:



iOS



Android



INSTALLIEREN SIE EWPE SMART AUF IHREM GERÄT

1. EWPE SMART AUSWÄHLEN UND HERUNTERLADEN.


Scannen Sie den QR-Code, um die Seite zur Auswahl von EWPE SMART zu öffnen.

Je nach vorliegendem Betriebssystem wählen Sie dann Apple Store oder Google Play, um die App EWPE SMART herunterzuladen.




2. APP INSTALLIEREN

Nach erfolgreicher Installation der App den Store schließen.



VERBINDUNG ZWISCHEN KLIMAAANLAGE UND EWPE SMART HERSTELLEN

1. WIFI AM GERÄT AKTIVIEREN


Ist die Fernbedienung mit der WiFi-Taste versehen, diese 10 Sekunden lang drücken, woraufhin auf dem Display folgendes Symbol erscheint: .

Ist die Fernbedienung nicht mit der WiFi-Taste versehen, sind die Tasten „MODE“ und „TURBO“ gleichzeitig 10 Sekunden lang zu drücken.

Ist das Gerät mit einem Bedienfeld mit WiFi-Taste versehen, diese ca. 10 Sekunden lang drücken; das Gerät gibt einen Ton aus, wenn die WiFi-Funktion aktiviert ist.

2. ERSTER START DER APP

Die App auf dem eigenen Smart-Gerät ausmachen und antippen, um sie zu starten.



3. EWPE SMART ACCOUNT ERSTELLEN


Die Anmelde-Bildschirmseite wird eingeblendet. Beim ersten Start „Anmelden“ auswählen, um einen neuen Account zu erstellen.

Auf der Anmelde-Bildschirmseite sind folgende Schritte auszuführen:


- Erstellung eines Benutzernamens (Username)
- Eingabe einer E-Mail-Adresse
- Erstellung eines Passworts
- Auswahl des Landes

Antippen von „Anmelden“

Es empfiehlt sich, den Benutzernamen und das Passwort zu



Startseite



Erstellung eines neuen Accounts

BENUTZERNAME: _____

PASSWORT: _____

4. VERBINDUNG MIT HAUSEIGENEM WIFI-NETZ HERSTELLEN

Über das hauseigene WiFi-Netz erfolgt die Verbindung zwischen der App und der Klimaanlage.


Auf der Bildschirmseite „My Home“ das Symbol „+“ antippen, um das eigene WiFi-Netz hinzuzufügen. Das gewünschte WiFi-Netz auswählen und das Passwort eingeben. Soll die App die Zugangsdaten speichern, ist diese Option auszuwählen, bevor „Neues Gerät suchen“ angetippt wird.



Bildschirmseiten für Registrierung eines neuen WiFi-Netzes

5. VERBINDUNG ZWISCHEN GERÄT UND EWPE SMART HERSTELLEN.

EWPE SMART sucht über das lokale WiFi-Netz neue Geräte, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Sobald die App ein neues Gerät findet, wird es automatisch in der App registriert und dabei ein Name dem Gerät zugewiesen.




6. ZUR BILDSCHIRMSEITE MY HOME ZURÜCKKEHREN.

„<“ antippen, um zur Bildschirmseite „MY HOME“ zurückzukehren. Das neue, zuvor gefundene Gerät wird auf dieser Bildschirmseite angezeigt.

Nun ist es möglich, die Klimaanlage durch Antippen des Symbols  ein- und auszuschalten.


Zur Ausweitung der Anzeige auf die gesamte Bildschirmgröße das Symbol des verbundenen Geräts antippen.



Gerät auf „My Home“ ausgeschaltet




Gerät auf „My Home“ eingeschaltet




Eingeschaltetes Gerät mit Anzeige auf gesamter Bildschirmgröße

EWPE SMART PERSONALISIEREN

1. EINSTELLUNGEN.

Die Taste für Änderungen  antippen, um das Menü der Einstellungen zu öffnen. Im Menü der Einstellungen besteht die Möglichkeit, den Namen des verbundenen Geräts zu personalisieren, die Sicherheitsblockierung einzustellen und die Firmwareversion zu überprüfen.



2. PERSONALISIERUNG

Festlegung eines personalisierten Namens für jedes Gerät, um es leichter zu identifizieren (z.B. Wohnzimmer, Küche). Zur Änderung des Gerätenamens den angezeigten Namen antippen und einen neuen Namen eingeben.

3. DATENSCHUTZMODUS AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN.

Der Datenschutzmodus verhindert unberechtigte Zugänge zu den Steuerungen/Bedienungen des Geräts und seinen Einstellungen. Die Funktion wird durch Verschieben nach rechts bzw. links der betreffenden Taste aktiviert bzw. deaktiviert.

4. ZUR ANZEIGE AUF GESAMTER BILDSCHIRMGRÖSSE ZURÜCKKEHREN.

„Speichern“ antippen, um die Änderungen zu speichern und zur vorherigen Bildschirmseite zurückzukehren.


5. ZUR BILDSCHIRMSEITE MY HOME ZURÜCKKEHREN.

„<“ antippen, um zur Bildschirmseite „MY HOME“ zurückzukehren.

Je Smart-Gerät können bis zu 4 verschiedene Geräte eingerichtet werden: Zum Hinzufügen eines neuen Geräts die Arbeitsschritte für die Verbindung eines Geräts mit EWPE Smart wiederholen.



Einzelnes Gerät




Mehrere Geräte



INGANGSETZEN DER KLIMAAANLAGE UND BASISFUNKTIONEN

BETRIEBSART

„Auto“, „Kühlen“ (Cool), „Entfeuchten“ (Dry), „Belüften“ (Fan) oder „Heizen“ (Heat) durch Verschieben nach rechts bzw. links des betreffenden Funktionssymbols auswählen: Die Betriebsarten werden in der nachstehenden Reihenfolge angezeigt:





Für jedes Gerät sind unterschiedliche Betriebsarten vorgesehen: Bestimmte Betriebsarten könnten nicht vorhanden sein, d.h., eine Steuerung mittels App würde somit entfallen.



TEMPERATUR EINSTELLEN



Die Temperatur des Raums kann auf Grundlage der Grenzwerte des verbundenen Geräts eingestellt werden. Zur Änderung der Temperatur die angezeigte Temperatur nach rechts bzw. links verschieben.



Bildschirmseiten der Temperatureinstellung

FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C BILDSCHIRM

Für den Wechsel von der Maßeinheit °C Celsius zur Maßeinheit °F Fahrenheit das entsprechende Symbol antippen.




Fahrenheit °F


Celsius °C

BETRIEBSMODUS LÜFTEN

Der Lüften-Betriebsmodus kann durch Verschieben nach rechts bzw. links variiert werden.



Für jedes Gerät sind jeweils andere Geschwindigkeiten einstellbar.




Bildschirmseiten der Lüftergeschwindigkeit

SONDERFUNKTIONEN

Die App EWPE SMART kann zahlreiche Funktionen verwalten, um den Komfort zu verbessern, Zeit zu sparen und weniger Energie zu verbrauchen.

Das Symbol „Funktionen“  antippen, um die Bildschirmseite der Sonderfunktionen zu öffnen.

Je nach verbundenem Gerät können mehr als 14 Sonderfunktionen auf dieser Bildschirmseite eingestellt werden. Für weitere diesbezügliche Informationen siehe die Bildschirmseite „Hilfe“ innerhalb der App.



Bildschirmseite der Sonderfunktionen

BEHEBUNG GEWÖHNLICHER STÖRUNGEN

GEWÖHNLICHE STÖRUNGEN

Funktioniert die Steuerung mittels WiFi nicht, sind folgende Kontrollen vorzunehmen:

- Sicherstellen, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass die WiFi-Funktion am Gerät aktiviert ist.

WIFI-MODUL ZURÜCKSETZEN

Befindet sich auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät eine „WIFI“-Taste, ist diese zu drücken, bis ein Ton ausgegeben wird. Damit ist das WiFi-Modul zurückgesetzt.

Befindet sich auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät keine „WIFI“-Taste, die Tasten MODE und TURBO gleichzeitig ca. 10 Sekunden lang drücken, bis das Gerät einen Ton ausgibt.