

INSTALLARE L'APP EWPE SMART

L'app EWPE SMART app è compatibile con i dispositivi smart che utilizzano i sistemi operativi Android o iOS.

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI:



iOS



Android



AGGIUNGERE EWPE SMART AL TUO DISPOSITIVO


1. SELEZIONARE E SCARICARE EWPE SMART.

Scannerizza il QR code per aprire la pagina di selezione EWPE SMART. Ora selezionare Apple store o Google Play, a seconda del proprio sistema operativo, per scaricare l'app EWPE SMART.




2. INSTALLARE L'APPLICAZIONE

Dopo aver installato l'applicazione, chiudere lo store.



COLLEGARE IL CLIMATIZZATORE AD EWPE SMART

1. ATTIVAZIONE DEL WIFI SULL'UNITA'

Se il telecomando è dotato di tasto WiFi, premerlo per 10 secondi, ora il display visualizza l'icona .

Se il telecomando non è dotato di tasto Wifi dedicato premere contemporaneamente i tasti "MODE" e "TURBO" per 10 secondi.

2. PRIMO AVVIO DELL'APPLICAZIONE

Individuare l'applicazione sul proprio dispositivo smart, Cliccarla per avviarla.



3. CREAZIONE DI UN ACCOUNT EWPE SMART

La schermata di registrazione viene visualizzata.
Al primo avvio selezionare "Registrati" per creare un nuovo account.


Sulla schermata di registrazione viene richiesto di:

- Creare un nome utente (Username)
- Inserire un indirizzo email
- Creare una password
- Selezionare il paese


Quindi cliccare su "Registra"

Si consiglia di annotare Username e Password.

USERNAME: _____
PASSWORD: _____



Schermata d'inizio



Creazione di un nuovo account

4. COLLEGAMENTO ALLA RETE WIFI DOMESTICA

Questa è la rete domestica attraverso la quale l'applicazione si collegherà al climatizzatore.


Dalla schermata "My home" premere il simbolo "+" per aggiungere la propria rete Wifi.
Selezionare la rete Wifi desiderata ed immettere la password.
Se si vuole che l'applicazione memorizzi le credenziali di accesso selezionare questa opzione prima di cliccare su "Cerca nuovo dispositivo"



Schermate di registrazione nuova rete WiFi


5. COLLEGAMENTO DELL'UNITA' AD EWPE SMART.

EWPE SMART cercherà sulla rete WiFi locare la presenza di nuove unità da collegare. Quando ne trova una nuova questa viene automaticamente registrata nell'applicazione con un nome abbinato.




6. RITORNO ALLA SCHERMATA MY HOME.

Cliccare su “<” per tornare alla schermata “MY HOME”. La nuova unità appena trovata verrà visualizzata in questa schermata.

Ora è possibile accendere e spegnere il climatizzatore premendo l'icona .


Per visualizzare a tutto schermo i comandi premere sull'icona dell'unità collegata



Unità spenta su “My Home”




Unità accesa su “My Home”





Unità accesa a tutto schermo

PERSONALIZZAZIONE DI EWPE SMART

1. IMPOSTAZIONI.

Cliccare sul tasto modifica  per aprire il menù impostazioni. Dal menù impostazioni si possono personalizzare il nome dell'unità abbinata, impostarne il blocco di sicurezza e verificare la versione del firmware.



2. PERSONALIZZAZIONE

Imposta un nome personalizzato per ogni unità per identificarle facilmente (Es. Salotto, cucina). Per cambiare il nome dell'unità premere sul nome visualizzato ed inserire un nome nuovo.

3. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA MODALITA'PRIVACY.

La modalità Privacy previene accessi non autorizzati ai controlli dell'unità ed alle sue impostazioni. Attivare e disattivare la funzione scorrendo a destra o sinistra il tasto dedicato.


4. RITORNO ALLA VISUALIZZAZIONE A TUTTO SCHERMO.

Cliccare su “Salva” per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.


5. RITORNO ALLA SCHERMATA MY HOME.

Cliccare su “<” per tornare alla schermata “MY HOME”.

Si possono aggiungere fino a 4 unità diverse per dispositivo smart: per aggiungere una nuova unità ripetere i passaggi per collegare una unità ad EWPE smart.



Unità singola




Unità multiple



AVVIO DEL CLIMATIZZATORE E FUNZIONI BASE

MODALITA' OPERATIVA

Selezionare "Auto", "Cool" (Raffredda), "Dry" (Deumidifica), "Fan" (Ventila) oppure "Heat" (Riscalda) scorrendo a sinistra o destra l'icona di funzione : le modalità saranno visualizzate in questo ordine:





Ogni unità ha modalità operative differenti: non tutte le modalità potrebbero essere presenti e quindi controllabili tramite applicazione.



IMPOSTARE LA TEMPERATURA


La temperatura della stanza può essere impostata secondo i limiti dell'unità collegata. Per variare la temperatura scorrere a destra o sinistra sulla temperature visualizzata.




Schermate di impostazione temperatura

FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C SCREEN

Per passare dall'unità di misura °C Celsius a quella °F Fahrenheit cliccare sul simbolo dell'unità di misura.




Fahrenheit °F




Celsius °C

MODALITA' VENTILAZIONE

La modalità ventilazione può essere variata scorrendo a destra o sinistra



Ogni unità è impostabile con velocità diverse.




Schermate Velocità della ventola

FUNZIONI SPECIALI

L'applicazione EWPE SMART può gestire molteplici funzioni per migliorare il comfort, risparmiare tempo e consumare meno energia

Cliccare sull'icona "Funzioni"  per aprire la schermata funzioni speciali.

In base all'unità collegata, più di 14 funzioni speciali possono essere impostate da questa schermata. Per maggiori informazioni fare riferimento alla schermata "Aiuto" all'interno dell'applicazione.



Schermata funzioni speciali

RISOLUZIONE PROBLEMI COMUNI

PROBLEMI COMUNI

Se il controllo tramite Wifi non funziona effettuare questi controlli:

- Assicurarsi che la rete elettrica sia collegata all'unità
- Assicurarsi che la funzione Wifi sull'unità sia attiva

RESETTARE IL MODULO WIFI

Se il telecomando o l'unità dispongono di un tasto "WIFI", premerlo fino all'emissione di un suono:, ora il modulo WiFi è resettato.

Se il telecomando o l'unità non dispongono di un tasto WIFI, premere contemporaneamente i tasti MODE e TURBO per circa 10 secondi o fino a che l'unità non emette un suono.