

## Inhaltsverzeichnis:

### A. Funktion


### B. Spezifikation

### C. Inbetriebnahme

### D. Pflege



### E. Fehlerbehebung

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten. Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.




1. Schalten Sie die Nebel- und Leuchtenfunktionen mit den MIST- und LAMP-Tasten aus, ziehen Sie dann das Netzteil aus der Steckdose.

2. Nehmen Sie den Deckel ab.



3. Lassen Sie das Wasser über die Wasserablassrinne ab.

4. Reinigen Sie den Wasserbehälter mit einem sauberen Schwamm oder Tuch.



Hinweis: Falls die Nebelmenge nach längerem Betrieb (etwa 3000 Stunden) nachlassen sollte, muss eine neue Keramikscheibe installiert werden. Eine neue Keramikscheibe und das passende Werkzeug erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

540mm

## Inbetriebnahme

Symptom	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Nebel	Netzteil nicht angeschlossen	Netzteil einstecken, MIST-Taste drücken
	Zu wenig Wasser (Unterhalb des Sensors)	Füllen Sie ausreichend Leitungswasser nach.
	Der Wasserstand ist höher als die Wasserlinie.	Gießen Sie überschüssiges Wasser ab.
Kein Licht	Die Atomisieröffnung ist verstopft	Reinigen Sie die Öffnung und achten Sie darauf, dass sie immer frei bleibt.
	Keramikscheibe ist nach ungefähr 3000 Betriebsstunden abgenutzt	Wenden Sie sich für einen Austausch der Keramikscheibe an Ihren Händler vor Ort.
Kein Licht	LAMP-Taste wurde nicht gedrückt	Netzteil einstecken, Beleuchtung mit der LAMP-Taste einschalten.
	Ruhemodus (kein Licht) ist eingeschaltet	



## Warnung!

**HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEREUROPAISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EU**  
Nach Ablauf seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät in die entsprechenden Sammelstellen in Ihrem Wohnort oder zu Geschäften, die diesen Service anbieten. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten verhindert Umwelt- und Gesundheitsschäden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen. Zudem können die Komponenten ggf. recycelt werden, um Energie und Rohstoffe zu sparen. Diese Geräte sind in jedem Fall getrennt zu entsorgen und das Symbol mit dem durchkreuzten Müllimer weist Sie genau darauf hin.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten, die nicht über die erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur dann genutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder von dieser in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren erkannt haben. Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt und gewartet werden.

- \* Bei ungewöhnlichen Situationen (Rauch, fremdartigen Gerüchen, störenden Geräuschen usw.) kann der weitere Betrieb des Geräts Unfälle, Brand oder Stromschläge hervorrufen. Den Stecker aus der Steckdose ziehen und sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.
- \* Das Netzteil nie mit Tüchern oder Papier abdecken. Dies kann die Wärmeabstrahlung beeinträchtigen und zu Verformungen des Netzteils oder zu Brand führen.
- \* Das Produkt nicht ändern. Wenn das Gerät repariert oder ein beschädigtes Netzkabel ersetzt werden muss, sich mit dem autorisierten Kundendienstzentrum in Verbindung setzen.
- \* Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern und Behinderten positionieren, um Unfälle oder Stromschläge zu vermeiden.
- \* Den Netzstecker bei längerem Nichtgebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen. Das Wasser leeren und das Gerät trocken lassen.
- \* **Das Gerät nur mit dem vom Hersteller gelieferten Netzteil verwenden.**



## Funktion

Durch sein innovatives und einzigartiges Design, einer Kombination aus ansprechendem Äußeren und wissenschaftlichen Erkenntnissen, erobert der Ultraschall-Aromaverteiler die Herzen westlicher und orientalischer Kulturen im Sturm.

Eine Mischung aus Wasser und kostbaren ätherischen Ölen wird in Millionen feinsten Mikropartikel zerstäubt, ein Luftstrom verteilt die aktiven Zutaten, erfrischt Körper und Geist und sorgt für lang anhaltenden, angenehmen Duft im Raum.


Durch Anwendung der Aromatherapie-Prinzipien kann sich Ihr Körper entspannen, Ihre Haut wird gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgt.



## Spezifikation

Produktgröße:  $\Phi 104,5 \times 154,6 \text{ mm}$   
Spannung: 24V DC  
Leistung: 12W  
Wasserfüllmenge: 80ml

01. Deckel
02. Wasserfüllstand-Maximalmarkierung
03. Wasserablauföffnung
04. Keramikscheibe
05. Wassertank
06. Belüftungsöffnung
07. Nebelauslass
08. LAMP-Taste (Leuchte)
09. MIST-Taste (Nebel)
10. Netzteilanschluss
11. Netzteil




## Betrieb

**WICHTIGE INFORMATIONEN IM VORFELD:**  
Das Produkt nur für den in dieser Anleitung aufgeführten Bestimmungszweck verwenden.

- \* Vor dem Einführen des Steckers sicherstellen, dass die Spannung korrekt ist.
- \* Das Produkt auf einer ebenen und stabilen Fläche positionieren. Das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder einem locker sitzenden Stromstecker verwenden, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden. Keine Reinigungsmittel, Lösemittel oder aggressive Wirkstoffe für die Reinigung des Produkts verwenden.
- \* **Keine Essenzen mit korrodierender Wirkung verwenden, beispielsweise Zitrusfrüchte, Zitronellgras oder Zitrone, denn sie können das Produkt dauerhaft beschädigen. Nur wasserlösliche Öle verwenden.**
- \* Nur sauberes Wasser mit Raumtemperatur in den Behälter füllen.
- \* Den Stecker vor der Wartung oder Reinigung des Geräts immer aus der Steckdose ziehen. Den Stecker und den Zerstäuber nie mit nassen Händen berühren. Über das Produkt nicht klopfen.
- \* Das Gerät nicht im Freien verwenden. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen oder ähnlichen Vorrichtungen positionieren.
- \* Das Gerät vom Stromnetz trennen, indem der Schalter bis zum Ausschalten gedrückt gehalten wird. Danach den Stecker aus der Steckdose ziehen (niemals am Kabel ziehen). Keine Verlängerungen verwenden.



## WICHTIGE HINWEISE VOR DEM GEBRAUCH:




1. Nehmen Sie den Deckel ab.

2. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur markierten Wasserlinie mit Wasser auf.

3. Geben 3-5 Tropfen Ihrer bevorzugten Öl essenz in das Wasser.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf.



LIGHT (LEUCHE)

MIST (NEBEL)

5. Stecken Sie das Netzteil ein, drücken Sie anschließend die MIST- und/oder LAMP-Taste (Nebel/Leuchte).

Hinweis: Während der Aromadiffusor in Betrieb ist, dürfen Sie das Gerät weder kippen noch verschieben oder versuchen, es aufzufüllen.

